Fireless Heater

ファイアレスヒーター

火を使わない食品用加熱セット

そんな時だからこそ温かいものを食べたくなる。
火気厳禁の場所で発揮する高温蒸気の発熱性能。
海水や河川の水でも注水可能。
安心安全な**消費期限 8 年**の優れもの。





オープン価格

JAN コード　4571536280038

セット内容

加熱袋 1 枚
加熱剤 60g×3 袋

主成分（加熱剤）

水溶性複合被膜形成アルミニウム
（アルミニウム･酸化カルシウム･重炭酸ソーダ）

サイズ

製品サイズ：w170×h310mm　重量：240g
加熱袋（25×h25cm）チャック下 h22cm
加熱剤（10×h20cm）
入数　50 セット
箱サイズ：650×320×h220mm
重量：13.7kg

こんな時こそ

震災や台風･豪雪災害の**ライフライン停止の非常時**に！



スキー･スノボー、釣り、登山、キャンプ、お花見等、
アウトドアスポーツのお供に！



加熱剤 60ｇで加熱できる目安

①レトルトおかず 140g とレトルト白飯 230ｇ



②レトルトごはん 230ｇ×2 袋



特　徴

簡単・便利

・コップ 1 杯の水さえあれば 100 度に近い蒸気が、
　レトルト食品等をアツアツに加熱します。

・災害備蓄、山登り、アウトドアなどで使用できます。

安心・安全

・火を使わないので、火事や「CO2」排出の心配はありません。


保存・廃棄

・消費期限8 年と長期防災備蓄用として、非常に優れています。
・使用後は燃えない一般ゴミとして廃棄できます。

※本品は、消防法第 2 類の危険物に該当しません。

使用方法

①加熱剤を取り出し加熱袋の底部に平らに置く。加熱剤の袋は開封した後、発熱用の水の計量袋として利用してください。



②加熱するレトルト食品などを加熱剤の上にのせて水約 150 ～ 180 mℓを注ぐ。水を注ぐとすぐに発熱が始まります。やけどにご注意ください。
※加熱剤入り不織布が完全に被る位まで水を入れてください。



③加熱袋のチャックを閉めてください。20 分ほどで食材は温まります。



www.nextdekade.jp

販売者：**株式会社グリーンデザイン＆コンサルティング**
〒153-0042　東京都目黒区青葉台 3-12-16　TEL:03-5787-6954